SKYLINE CROSSOVER J50 Side Step

Set up Guide



この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。 本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。 取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

■ 以刊伎、本書を必ずの各様への渡し下さい。				
	品名	数量		
	a : ネット(D) 240x50(mm) (黒色)細目	2		
	b: 4x12 タッピングビス	2		
付	c : ソーラーシーリング剤 #580 120g	1本		
属				
部				
品	別紙:シーラー使用時のアドバイス	1枚		
_				
覧				
75				

■付属のシーラーについて■

※エアロバーツ装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラー #580を使用して貼付けることにより両面テーブの厚みで生じる隙間を 無くし、より強力に固定する事ができます。

- ・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。 ・製品裏型の端部より5mm ほど控えて、幅 20mm 以上、高さ 2mm で ヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- ・取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取って ください。
- ・各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

図 1 ◀ Fro	nt	
純正ピス		
		付属a

■■ 装着手順 ■■

- 1. 付属 a をスポイラー開口部裏面に有る取付け金具を使用して固定して下さい。
- 2. 図1に記載している純正ビスを一度取外して、スポイラーを車両に仮組みし、付属 b で固定する箇所を、スポイラー穴部より車両にマーキングして下さい。
- 3. スポイラーを一度取外し、先ほどマーキングした箇所に3mmの穴を開けて下さい。
- 4. 上の ■付属のシーラーについて■ と ■シーラー使用時のアドバイス■ をご熟読の上、スポイラー裏面の取付け面に付属 c を塗布し、車両へ取付けて下さい。
- 5. 図1を参考に、純正ビス、付属 b を使用して固定して下さい。

○ A U T I ○ N (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。