

#### Set up Guide

# Z E U S



図 2



この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。 本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。 取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品 名	数量
付	a:4x12 タッピングビス	6
属	b:ネット (120x110mm) (黒色) 細目	1
部	c:ソーラーシーリング剤 #580 120g	1
品		
_		
覧		

#### 装着手順

- 1. 図 1 を参考にスポイラー裏面に有る金具を利用して、付属 b を 固定して下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様に処理を して下さい。また別紙:シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参 考にネットとスポイラーを付属 c で数カ所固定して下さい。
- 2. 図 1-b を参考にスポイラーと干渉する••••
  部の純正バンバーを カットして下さい。
- 3. エアロパーツを車両に仮組し、図2の 部(ビスを使用しても エアロパーツ表面に影響の無い箇所を確認して下さい)純正バン パーにマーキングし、マーキング箇所に 5.0mm の穴をあけて下さい。
- 4. 再び車両にエアロパーツを仮組し、3. で開けた穴よりエアロパー ツへマーキングし、エアロパーツを取り外しマーキング箇所に 3.2mm の穴をあけて下さい。
- 5. 車輌のスポイラー取付部を十分に脱脂し、図 1、図 2 • • 部に付属 c を塗布して下さい。
- 6. 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車輌へ取付けて下さい。
- 7. 図 2 の 部、車両側よりエアロパーツへ向かって付属 a で固定して下さい。
- 8. 図 1 を参考に付属 a 取付け箇所のエアロパーツ取付け穴より車輌に向けて 3.0mm の穴を開け付属 a で固定して下さい。 (底面より 2 ヶ所)

### ■付属のシーラーについて■

- ※フロントスポイラー装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラー #580を使用して貼付けることにより両面テーブの厚みで生じる隙間を 無くし、より強力に固定する事ができます。
- ・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- ・製品裏型の端部より5mmほど控えて、幅 20mm以上、高さ 2mmで ヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- ・取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取って ください。
- ・各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避け てください。

## ▲ C A U T [ ○ N (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。