

LEXUS NX MC後

NX300 (AGZ1#)
NX300h (AYZ1#)

Rear Gate Wing

Set up Guide

EXCLUSIVE
ZEUS

装着手順

1. スポイラーを車両へ仮組みし、取付位置を確認しマスキングテープなどでマーキングして下さい。
2. 車両のスポイラー取付部とスポイラー裏面取付部を十分に脱脂し、取付面 部に付属 a を塗布して下さい。
3. 別紙、シーラー使用時のアドバイスを熟読の上、1. で確認した位置へスポイラーを取り付けて下さい。
4. 別紙、シーラー使用時のアドバイスに有る様に、マスキングテープとガムテープでスポイラーを車両にしっかりと固定しシーラーが完全硬化するまでお待ち下さい。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
	a: ソーラーシーリング剤	1
	別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

図 1



⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

■ M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605