

■ 本製品はABS成形品です。
■ 装着手順 ■

- 1.車両ヘスパイラーを仮合わせし、取付位置をマスキングテープなどでマーキングをして下さい。
- 2.図1 青部に付属cを使用して付属bを固定して下さい。
- 3.2.で固定した部品が安全に固定されたら、図1 紫部の様に付属aをカットし2.で取付た金具で固定し、余ったネットは取付時車両に干渉し無い様に曲げるなどの処理をし、別紙：シーラー使用時のアドバイスの図2を参考にネットとスパイラーを付属cで数力所固定して下さい。
- 4.スパイラー取付面を十分に脱脂しスパイラー裏面の図1 青部に付属cを塗布し、1.でマーキングした箇所に合わせてスパイラーを貼り付けて圧着し動かない様にマスキングテープやガムテープ等で固定して下さい。
- 5.運転席側も同様に作業を行って下さい。

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付属部品一覧	品名	数量
a:ネット(270x40mm)	(黒色)荒目	2
b:ネット固定金具		12
c:シーリング剤		1
別紙:シーラー使用時のアドバイス		1枚

図1

Front ▶



※上図は、助手席側スパイラー裏面です。

図2

◀ Front



付属a

※上図は、助手席側です。運転席側も同様です。

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS成形品です。無理に力を加えると破損する恐れが有りますので絶対に行なわないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輌及び製品誤差により一部加工が必要な場合が有りますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。(車輌や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故当については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取り付後、24時間は衝撃を与えたる、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合が有りますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合が有りますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。