

HIACE
(KDH/TRH20#)
2013/12-
Front Grille Cover

Set up Guide

EXCLUSIVE
ZEUS

■ 本製品はABS/AES成形品です。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

装着手順

1. 車両のボンネットを開け、図 2 を参考に車両に製品を仮当てしクリアランス等を確認し取付位置にマスキングテープ等でマーキングをして下さい。
2. 車両の製品貼付け部を十分に脱脂し、両面テープの当たる箇所に付属 a を塗布し十分に乾燥させて下さい。
3. 図 1 を参考に製品裏にある両面テープ  部は先に全て剥がし、 部は剥離紙の両端をそれぞれ少しずつ剥がし、製品表側に折り曲げマスキングテープなどで剥離紙を仮止めて下さい。
- 4.1. でマーキングした箇所に合わせて仮当てし、製品中央部より剥離紙の長い物から順番にゆっくりと引き抜き製品表側より両面テープ部を車両へ十分に圧着して貼り付けて下さい。

付属部品一覧	品名	数量
	a: PAC プライマー K-500	1

プライマー使用に際しては、3MPAC プライマー K500 取扱説明書に従い使用する。
乾燥の標準状態: 23℃で 10分~3 時間ほこりや汚れ水滴が付着しないようにしながら、十分に乾燥させる。
気温 15℃以下では、加熱器を使用して温める。
塗装面を黄変させる為、はみだしたプライマーはアルコール等で拭き取る。

 **注意**

図 1



図 2



■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS/AES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。
- ※また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輛及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。(車輛や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。