ステンレスロゴプレート適合車種一覧

TOYOTA/ トヨタ / ETC１OP 電源ハーネス

車名	年式	型式	スイッチ
アクア	R7/9-	MXPK1#	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
アルファード	R5/6-	AGH4#W　AAHH4#W	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
ヴェルファイア	R5/6-	TAHA4#W AAHH4#W	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
ヴォクシー	R4/1-	MZRA9#W　ZWR9#W	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
カローラクロス	R5/10-	ZSG10　ZVG1#	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
カローラスポーツ	R4/10-	ZWE219H　MZEA12H	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
カローラセダン	R4/10-	ZWE21#　MZEA17	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
カローラツーリング	R4/10-	ZWE21#W　MZEA17W	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
クラウンエステート	R7/3-	AZSH38W　AZSH39W	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
クラウンクロスオーバー	R4/9-	AZSH35　TZSH35	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
クラウンスポーツ	R5/10-	AZSH36W　AZSH37W	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
クラウンセダン	R5/11-	AZSH32　KZSM30	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
シエンタ	R4/9-	MXPC10G　MXPL1#G	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
センチュリー	R5/10-	GRG75	トヨタ用 未確認 / 汎用スイッチ ○
ノア	R4/1-	MZRA9#W　ZWR9#W	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
ハリアー	R2/6-R4/10	MXUA8#　AXUH8#	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
	R4/10-	MXUA8#　AXUH8#	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
ｂZ 4X	R4/5-	XEAM10　YEAM15	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
プリウス	R5/1-	MXWH6#　ZVW6#	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
プリウス PHV	R5/3-	MXWH61	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
ミライ	R4/12-	JPD20	トヨタ用 未確認 / 汎用スイッチ ○
ヤリス	R6/1-	MXPA1#　KSP210　MXPH1#	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
ヤリスクロス	R6/1-	MXPA1#　KSP210　MXPH1#	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
GR ヤリス	R6/4-	GXPA16	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
ランドクルーザー	R6/11-	FJA300W　VJA300W	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
ランドクルーザー 250	R6/4-	GDJ250W　TRJ250W	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○
RAV4	R2/8-	MXAA5#　AXAH5#	トヨタ用スイッチ ○ / 汎用スイッチ ○

レクサス / ETC１OP 電源ハーネス

車名	年式	型式	スイッチ
ES	R4/8-	AXZH1#	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○
GX	R7/5-	VJA252W	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○
LBX	R5/12-	MAYH1#	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○
LC	R5/5-	URZ100	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○
LM	R5/12-	TAWH15W	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○
LS	R4/10-	VXFA5#　GVF5#	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○
LX	R4/1-	VJA310W	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○
NX	R3/10-	AAZA2# TAZA25	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○
RX	R4/11-	AALH16　TALA1#　TALH17	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○
RZ	R5/4-	XEBM15	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○
UX	R4/7-	MZAH1#　KMA10	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○

□ スイッチについての注意事項 □

車種別適合表に記載されている車両でも、年式・グレード・オプション等の状況により適合しない場合がございます。

※取付を行う場所のサイズ（奥行）をご確認ください。

ステンレスロゴプレート適合車種一覧

TOYOTA/ トヨタ / ステアリングセンサー 5P 電源ハーネス

車名	年式	型式	スイッチ
アルファード	H27/2 ～ R5/6	AGH3#W　GGH3#W　AYH30W	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○
ヴェルファイア	H27/2 ～ R5/6	AGH3#W　GGH3#W　AYH30W	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○
ヴォクシー	H29/6 ～ R4/1	ZWR8#G/W　ZRR8#G/W	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○
ノア	H29/6 ～ R4/1	ZWR8#G/W　ZRR8#G/W	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○
ハイエース	H25/12~R8/1	KDH/TRH/GDH200 系	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○
ハイラックス	H29/9 ～	GUN125	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○
プリウス（PHV）	H29/11 ～ R5/1	ZVW5#	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○
ランドクルーザープラド	H29/8 ～ R6/6	TRJ150W GRJ15#W GDJ15#W	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○

レクサス / ステアリングセンサー 5P 電源ハーネス

車名	年式	型式	スイッチ
NX	H26/7 ～ R3/10	AXZH1#	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○
RX	H27/10 ～ R4/10	VJA252W	トヨタ用スイッチ × / 汎用スイッチ ○

□ スイッチについての注意事項 □

車種別適合表に記載されている車両でも、年式・グレード・オプション等の状況により適合しない場合がございます。

※取付を行う場所のサイズ（奥行）をご確認ください。